

Hand- Funkfernbedienung RC-42 / RC-44

Die **RC-44** ist eine Kombination von 2 Paaren Steuertasten (☞ und ☛ sowie ● und ○). Damit kann man verschiedene Funkanwendungen des Systems 6000 steuern. Zum Beispiel ein Alarmsystem und eine Beleuchtung oder zwei unabhängige Bereiche eines getrennten Alarmsystems oder bis zu 6 verschiedene Empfänger 6000 PS.

Die **RC-44** kann 6 Befehle senden (☞, ☛, ●, ○, ☞ + ☛, ● + ○). Sie verfügt über eine Tastensperre: diese verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung sowie auch eine unbefugte Anwendung. Die Fernbedienung **RC-42** entspricht der **RC-44**, jedoch hat sie nur die Tasten ☞ und ☛, welche die gleichen Funktionen haben wie die entsprechenden Tasten der RC-44. Die RC-42 verfügt nicht über eine Tastensperre. Durch Umtauschen des Gehäuses kann die Fernbedienung RC-42 schnell zu einer RC-44 (und umgekehrt) umgebaut werden. Fragen Sie Ihren Händler nach dem gewünschten Gehäuse.



Beide Fernbedienungen sind mit folgenden Produkten kompatibel:

- Funkalarmzentralen 6000 Z, ZW, CF, CFW, CF/GSM, XZ/XF
- Funkempfänger 6000 PS 12, PS 230, UC 280, UC 281
- Funklichtschalter 6000 UC 230
- Funksirene/Gong 6000 IS



Tastensperre

Um diese Funktion benutzen zu können muss sie zuerst eingestellt werden. Entfernen Sie die kleine Schraube, öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die Batterie. Halten Sie die Taste ☞ gedrückt und legen Sie die Batterie wieder ein. Halten Sie die Taste ☞ gedrückt, bis die LED Anzeige zwei mal blinkt. Setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen.

Um die Tastensperre zu aktivieren (nur RC-44), drücken Sie gleichzeitig zwei diagonal gesetzte Tasten (☞ + ○ oder ● + ☛) bis die LED Anzeige blinkt. Alle Tasten sind nun gesperrt. Wird eine Taste gedrückt, so blinkt die LED Anzeige schnell, es wird jedoch kein Signal gesendet.

Um die Tastensperre zu deaktivieren (nur RC-44), drücken Sie gleichzeitig zwei diagonal gesetzte Tasten (in der gleichen Weise wie bei der Aktivierung).

Um die Funktion zu löschen – fahren Sie die Einstellungsprozedur nochmals durch (siehe oben). Das Löschen wird durch ein einfaches Blinken der LED Anzeige bestätigt.

Anmeldung der RC-44 an einen Empfänger oder Zentrale

Lesen Sie die Anleitung des Empfängers sorgfältig durch. Ist für die Anmeldung das gleichzeitige Drücken der Tasten ☞ und ☛ erforderlich (z.B. bei den Funkzentralen), so können Sie ☞ und ☛ sowie ● und ○ (nur bei RC-44) verwenden. Auf diese Weise können Sie die RC-44 als zwei verschiedene Fernbedienungen anmelden (den linken bzw. rechten Tasten).

Ersetzen der Batterie

Wenn die Batterie schwach und die Funkreichweite geringer wird, so muss die Batterie erneuert werden (Typ L 1016).

Technische Daten

| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| Stromversorgung: | 6 V Batterie (L 1016) | |
| Batterielebensdauer: | ca. 1 Jahr | |
| Funkfrequenz: | 433,92 MHz | |
| Codierung: | digitale Sicherheits-(wechselnde) Codierung | Indexa GmbH |
| Tastensperre: | optional einstellbar | Paul-Böhringer- Str. 3 |
| Normen erfüllt: | ERC REC 70-03, EN ETSI 300 220, ETS 300683, EN 50134 | D - 74229 Oedheim |
| | | 2006/03/15 |

Hiermit erklärt Indexa GmbH, dass sich diese Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die vollständige Konformitätserklärung ist nachlesbar unter: www.system6000.de.



Werfen Sie Verpackungsmaterial oder Geräte nicht einfach weg, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.